

ご使用上の注意

1. リシャールミルの時計は全て機械式です。平均日差（一日に生じる誤差）は製品にもよりますがプラスマイナス5秒から20秒です。
2. 機械式時計は非常に複雑な構造です。強い衝撃などが加わると精度の狂い、止まりなど故障の原因となることがあります。
3. お客様の体質により、金属、皮革からかぶれなど皮膚に異常を感じる場合があります。その際は専門医にご相談ください。
4. 革ベルトは使用していくことにより、変色、劣化が発生します。通気性をよくするために装着時に指一本入る程度ゆるめにしてご使用いただくことをお勧めします。
5. ケース、ベルトともに使用後乾いた布などでお手入れしていただくと経年劣化を遅らせることができます。
6. 防水性は時計のタイプによって異なります。
 - A) 3気圧防水
日常的な水滴、雨、汗などには適用しますが、水仕事、水泳、入浴は向いておりません。
 - B) 5気圧防水
3気圧防水の強化版とお考えください。水仕事、水泳、入浴は向いておりません。
 - C) 10気圧防水
水仕事または水につかっても基本的には大丈夫ですが、水泳には不向きです。
7. スピーカーや冷蔵庫、テレビ、携帯電話、マグネット用品など磁気を発生するものや場所に近づけると時間が狂い、場合によっては修理が必要になります。
8. 動作時間はタイプによって異なりますが、ゼンマイが一杯まで巻き上げられた状態からほどけきるまで40時間から70時間です。自動巻の時計は止まった状態でも使用すれば動き出しますが、精度を保つにはリュウズを20回ほど巻き上げてください。また、手巻式の時計は毎日同じ時間に巻き上げるのが理想です。
9. 時間が経過しますと（使用していなくても）、時計の内部で油の乾き、汚れなどが発生します。3年から5年に一度、分解掃除（オーバーホール）のご依頼をお勧めします。

リシャールミルジャパン

〒110-0005 東京都台東区上野5-15-6 東邦ビル3階
03-5807-8162